



Návod na sestavení a ovládání motorky - tricyklu osvětlený Dragon 2x6V




Klíč 13mm,




Klíč 13mm,






Přední blatník vytáhněte z vidlice,





Namažte osy vazelínou nebo olejem,








Přední kolo,
Front wheel,

FRONT
WHEEL



Zadní kola,



The image shows a close-up of a front wheel area, likely from a vehicle, which is completely covered in a layer of clear bubble wrap for protection. A blue plastic strip is used to outline the circular shape of the wheel. In the lower center, a red circle highlights the text 'FRONT WHEEL', and a yellow rectangular box above it contains the text 'Přední kolo, Front wheel,'.

Přední kolo,
Front wheel,

**FRONT
WHEEL**



BOSCH

INSPECTOR
09





Vložte 3 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,




Vložte 3 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,





INSPECTOR
60

o
-














Přední kolo,
Front wheel,






Vložte 3 mikrotužkové baterie R3, AAA, pozor na správnou polaritu + a - !!,

Přední kolo,
Front wheel,

FRONT
WHEEL

Menší kotouč nasadíte do nižšího otvoru v kole,
větší kotouč nasadíte do vyššího otvoru v kole,

Přední kolo,
Front wheel,




Kotouč nasadíte tak aby byl otvor nad vypínačem osvětlení kola, pokud vypínač zakryjete kotoučem nepujde zapínat,


Přední kolo,
Front wheel,


FRONT
WHEEL










A close-up photograph of a mechanical assembly, likely a hinge or joint, with a yellow callout circle highlighting a pivot point. The assembly consists of black plastic components and a metal rod. A yellow text box with the text "Namažte osy vazelínou nebo olejem," is positioned to the right of the callout circle. The background is a blue, textured surface.

Namažte osy vazelínou nebo olejem,















Kolo se musí po dotažení volně otáčet !,








Dodržte přesně tento směr nasazování zrcátka - tuto polohu zrcátka vůči otvoru pro něj,








Zapojení baterie:

červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!









FUEL



17191200

17191200



Pro snadnější odstranění,






První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr -
stav nabití baterie, minimálně 6,60V,
USB slot, Mp3, TF karta,
šipky a + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

Ovládací prvky motorčky,

Jízda:
vpřed,
stop,
vzad,

Hlavní vypínač,
zatlač = zapnuto,
zatlač zpět = vypnuto,

Pedál pro jízdu,




Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterií,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,





Přejeme krásné zážitky na nové motorce - tricyklu osvětlený Dragon,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce - tricyklu osvětlený Dragon,