



Návod k sestavení a ovládání autíčka VW GOLF GTI s 2,4G DO,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu !!,





ON - osvětlení disku kola, OFF - osvětlení vypnuto,





R na R !!!,

R na R !!!,






L na L !!!,

L na L !!!,








MADE IN CHINA

R




Osu vytáhněte nadoraz,






Tahem kola k sobě se ujistěte o správném nasazení a zajištění víčkem VW,












Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),








Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),





AKU VOZITKO



CE









Po zapojení konektorů kabelů do volantu jej stále držte !!,  
(jinak hrozí vytržení kabelů !!,)





Zapojené kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v palubní desce,  
Nedodržením návodu a rad k zapojení kabelů může dojít k poškození elektroinstalace,!!













**DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO**  
Dětské auto - vozítko pro děti do 12 let  
Maximální hmotnost: 22 kg, výška maximální: 120 cm  
Maximální rychlost: 6 km/h, maximální výkon: 100 W  
Výška sedadla: 40 cm, šířka sedadla: 30 cm, hloubka sedadla: 20 cm

**Upozornění:**

- 1. Vozítko není určeno pro děti do 3 let a děti s omezenou schopností pohybu a zraků.
- 2. Používejte vždy bezpečnostní pásy.
- 3. Vozítko je určeno pro děti do 12 let a děti do 22 kg hmotnosti.
- 4. Vozítko je určeno pro děti do 120 cm výšky.
- 5. Vozítko je určeno pro děti do 6 km/h rychlosti.
- 6. Vozítko je určeno pro děti do 100 W výkonu.
- 7. Vozítko je určeno pro děti do 40 cm výšky sedadla.
- 8. Vozítko je určeno pro děti do 30 cm šířky sedadla.
- 9. Vozítko je určeno pro děti do 20 cm hloubky sedadla.
- 10. Vozítko je určeno pro děti do 12 let věku.
- 11. Vozítko je určeno pro děti do 22 kg hmotnosti.
- 12. Vozítko je určeno pro děti do 120 cm výšky.
- 13. Vozítko je určeno pro děti do 6 km/h rychlosti.
- 14. Vozítko je určeno pro děti do 100 W výkonu.
- 15. Vozítko je určeno pro děti do 40 cm výšky sedadla.
- 16. Vozítko je určeno pro děti do 30 cm šířky sedadla.
- 17. Vozítko je určeno pro děti do 20 cm hloubky sedadla.
- 18. Vozítko je určeno pro děti do 12 let věku.
- 19. Vozítko je určeno pro děti do 22 kg hmotnosti.
- 20. Vozítko je určeno pro děti do 120 cm výšky.

**CE**





Nabíjení baterie,  
čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,



Zásuvka pro nabíjení,

Důležité upozornění !,

Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,

Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



DETSKÉ AKAU VOZITKO  
CE

2,4 G dálkové ovládání,



Vložte 3 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu !!,

### Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Zapněte tlačítkem autíčko - bliká červený kroužek kolem tlačítka,  
Zapněte tlačítko 1-2-3 na ovladači - rozsvítí se kontrolka D1 (LED dioda),  
Po několika vteřinách se blikající červený kroužek na tlačítku autíčka rozsvítí,  
Nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,  
Po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,  
Při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Tlačítko 1-2-3 (volba 3 rychlostí)

Brzda / stop,



Vpřed,

Vzad,

D1  
—  
D2  
—  
D3

LED diody  
ukazující zvolenou rychlost,

Doleva,

Doprava,

Ovládací prvky autíčka,

Zapínání světel,  
OFF - vypni,  
ON - zapni,

Digitální voltmetr,

Jízda:  
vpřed,  
stop,  
vzad,

Zatlačením :  
zapni / vypni  
autíčko,

Pedál pro jízdu,

SD karta pro hudbu,

Hlasitost hudby, klakson,

Přepínání hudby,





SD karta pro muziku,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku VW GOLF GTI,