




Návod na sestavení BMW i4 s 2,4G dálkovým ovládáním,



Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,



Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky zastrčte zpět a osu namažte vazelínou nebo olejem,




Zadní kola,











Prevodovky povytáhněte, osu namažte vazelinou nebo olejem,




Převodovky zastrčte zpět a osu namažte vazelínou nebo olejem,



Zapojení baterie,

ITEM NO.: R415
IMPORTER:
JIRI REBITZER
KRUSNOHORSKY 55
41701 DUBL
TEL: 608 282 818
WWW.DETSKAJAZDA.CZ




ITEM NO.: R 12
IMPORTER:
JIRI REBITZER
KRUŠNOHORSKÝ 58
41701 DUBL
TEL: 608 282 818
WWW.DETSKAULICA.CZ



Autíčko podložte, zapněte jízdu na pedál, zařadíte rychlost,
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,












Po zapojení konektorů kabelů palubku stále držte !,
(jinak hrozí pád palubky a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,





Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



















Ruční tažení,
(přední převodovky se elektronicky odpojí),




Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

High: rychle,
Low: pomalu,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Pedál pro jízdu,



R/C
PEDAL

R/C:
jízda na pouze dálkové ovládání,

PEDAL:
jízda pouze na pedál,

Krytka vypínače,

pokud chcete jezdit pouze na dálkové ovládání bez zasahování děčka do jízdy -
přepněte na R/C a přišroubujte krytku,



Klakson,



Zvuk startu motoru,

Audioplayer:

vstup pro USB, Mp3 vstup, voltmetr,
po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min. 12,60V a více,



Stiskem zapni / vypni,

V + a V - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
ostatní tlačítka se šípkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

BMW i4

P: stop, brzda,
po zastavení musíte P
znovu odmačknout,
jinak auto nepojede,

Vpřed,

Tlačítko sladění,

LED diody
rychlostí,

Levá,

Pravá,

Vzad,

S: volba 3 rychlostí,

vypněte autíčko vypínačem ON/OFF, před sladěním musí být vypnuté,
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko sladění,
začne blikat 1 LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte tlačítko sladění) autíčko zapněte,
pusťte oválné tlačítko sladění - 3 LED diody rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné a auto můžete ovládat dle popisu,
případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,





Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,