





Návod na sestavení a ovládání autíčka Kuba Retro mini s 2.4G DO,





Namažte osy vazelínou nebo olejem,


Zadní kolo k převodovce,
















Namažte osy vazelínou nebo olejem,















Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)




Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,



Namažte osy vazelínou nebo olejem,











8. Pro mytí vozítka nepoužívejte vodu, pouze vlažný hadřík.  
9. Baterie, kabel, konektor a síťový adaptér je nutno vždy důkladně zkontrolovat před použitím. Nikdy nepoužívejte poškozené elektrické kabely.  
10. Za děti odpovídá dozorcující dospělá osoba.  
11. Nepoužívejte vozítka na mokřem povrch, ani za deště.  
12. Zákaz použití neoriginálních náhradních dílů.




**Zapojení baterie:  
červený kabel na červený plus!  
černý kabel na černý mínus!**



Určeno pro děti nad 36 měsíců  
 Maximální hmotnost: 25 – 40 Kg dle modelu  
 Maximální rychlost: 3,5 – 7,5 Km/h dle typu  
 Čas nabití: 6-8h dle typu  
**DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA**  
 0-3 CE  
**UPOZVĚDĚNÍ:**  
 1. Hračka je určena pro děti mladší 3 let a která nedokážou neřadit a pedál.  
 2. Sestavení hračky musí být provedeno pouze dospělou osobou.  
 3. Někdy je třeba použít náhradní díly na pozemních komunikacích ani na parkovištích.  
 4. Jízda hračkou je povolena pouze za dozoru dospělé, odpovědné osoby.  
 5. Hračka je určena pro jednu osobu a nekontrolovatelnou podřádkou.  
 6. Stráž je uvozena pouze po stisknutí tlačítka.  
 7. Napájení hračky je provedeno po úsporném systému.  
 8. Pro mytí hračky použijte vodu, pouze vlažnou vodu.  
 9. Baterie, akumulátor je nutno vždy důkladně zkontrolovat.  
 10. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.  
 11. Nepoužívejte hračku v dešti, ani za deště.  
 12. Zákaz používání hračky v blízkosti vody.  
 Vyrobeno v Číně

Trubičková pojistka,  
 při její výměně max.16A!,

Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku,





Uživateli: před 36 měsíci  
Maximální hmotnost: 25 - 40 kg dle modelu  
Ces napájení: 3,5 - 7,5 kWh dle typu  
Věk dítěte: 3 - 7 let, dle typu

**DĚTSKÁ AKU VOZITKA**

**UPOZORNĚNÍ:**

- 1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
- 2. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 5. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 6. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 7. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 8. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 9. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 10. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 11. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.
- 12. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.

Výrobce: v Česku



Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,



## Návod na sladení 2,4G dálkového ovládání s autem retro Kuba,



Tlačítka jízdy  
vpřed,  
vzad,

Nastavení 3 rychlostí,  
ukazuje ji LED dioda,

Stop, brzda,

Levá,

Pravá,

LED dioda  
rychlostí,

### **Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:**

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté,  
zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,  
začne blikat LED dioda rychlosti,  
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko,  
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky autíčka,



Voltmetr,  
(ručička musí být v červeném,)

Modrý:  
I = jízda na pedál + DO,  
O = jízda jen na DO,

Červený:  
I = zapni světla,  
O = vypni světla,

Vypínač autíčka,  
I = zapni,  
O = vypni,

Jízda na pedál:  
vpřed,  
stop,  
vzad,

Ovládací prvky autíčka,


Klakson,

Muzika,

Otočné ovládání hlasitosti,

Vstup pro Mp3,

Pedál pro jízdu,



**Nabíjení baterie,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



**Zásuvka pro nabíjení,**



**Nabíječka,**

**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Kuba retro mini,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Kuba retro mini,