



Návod na sestavení a ovládání autíčka Retro Kuba s 2,4 G DO,






Namažte osy vazelínou nebo olejem,



Zadní osu kol kousek zastrčte,  
bude se lépe nasazovat kolo,



Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,








DIN 4

ONNEX  
MADE IN  
GERMANY



Přední náprava,  
nasaděte podložky !!,




Namažte osy vazelinou nebo olejem,



Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,






Otvory pro rámečky kol,

Otvory pro pokličky kol,








SUPERIOR PERFORMANCE


BFG



SUPER PERFORMANCE



Namažte osy vazelinou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)




Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,




Osu volantu zespoda tlačte směrem nahoru,






















Zapojte konektory do antény,

Zapojení baterií:  
červený kabel na červený plus!



Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,



- 7. Nepoužívejte vozítko v dešti.
- 8. Pro mytí vozítka nepoužívejte vodu, pouze vlnky na ručního mytí.
- 9. Baterie, kabel, konektor a silový adaptér je nutno vždy dle dodacích značek nejdříve záchrany odpojeni. Následně nepoužívejte polikotoucí elektrické náradí.
- 10. Za děti odpovídá dozorující dospělá osoba.
- 11. Nepoužívejte vozítko na mokréch površích, ani za deště.
- 12. Zakáz použití neoriginálních nahradních dílů.







BOSCH

DEWALT

Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,



## Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s autem retro Kuba,



### Sladění 2,4G ovladače s autičkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnute, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,



Jízda na pedál:  
Vpřed,  
stop,  
vzad,

Jízda na pedál:  
Rychle,  
Pomalu,

Otočením klíče:  
1 poloha -  
start a zapnutí auta,  
2 poloha -  
rozsvícení světel,  
zpět na OFF - vypnuto,

Pedál pro jízdu,



Vstup pro Mp3,

Otočné ovládání hlasitosti,

Muzika, písničky,


Klakson,

**Nabíjení baterií,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15 hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,



**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chráňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku retro Kuba s 2,4 G DO,