





Návod na sestavení a ovládání Buginy Racing 4x4,



Čtyřkolku položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku.)







Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Motory nasadíte podle obrázku !,
R na R - pravá strana řidiče,
L na L - levá strana řidiče,
(neuposlechnutím pojedě bugina opačným směrem,)














Osu namažte vazelínou nebo olejem,









WARNING

DO NOT USE AND SMALL PARTS MAY BE DAMAGED.
DO NOT USE IN PLACE OF CHILDREN TO AVOID INJURY.

CE

R



WARNING
CAUTION: DO NOT USE FORCE TO ASSEMBLE OR DISASSEMBLE THE UNIT. IF THE UNIT IS NOT ASSEMBLED OR DISASSEMBLED PROPERLY, IT MAY CAUSE DAMAGE TO THE UNIT OR INJURY TO THE USER.

CE



Vše pohyblivé namažte vazelínou nebo olejem,



Vše pohyblivé namažte vazelínou nebo olejem,


Osa řízení musí být nasazená
v oku zatačení nápravy,




konec osy zajistěte
podložkou a závlačkou,



KEEP PARTS FROM THE REACH OF CHILDREN TO AVOID SUFFOCATION.



Nasad'te zpět přední nápravu,



Konektory pro zapojení motorů,




Konec osy zajistěte
podložkou a závlačkou,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,







Osu namažte vazelínou nebo olejem,









Otevření kapoty,



A close-up photograph of a person's hand, wearing a black sleeve, using a yellow circular highlight to indicate the removal of a black metal battery bracket from a vehicle's engine compartment. The bracket is being lifted away from its mounting points. The engine compartment is open, revealing various components including a battery, wiring, and plastic housing. A red and black headlight assembly is visible in the lower right corner. The background is a plain, light-colored surface.

Držák baterie odšroubujte a vyndejte,




Konektory pro zapojení baterie,


Supplier: Bateria Long View 24V/14Ah
Industrial Park, Chongqing, China
Jin Robot, 6072821878, CH
6072821878 / email: info@bateria.com.cn
Bateria baterie regulovaná ventily
Bateria baterie regulovaná ventily
Bateria baterie regulovaná ventily
Bateria baterie regulovaná ventily





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,









Buginu podložte, zapněte a zařaďte rychlost, ručně zmačkněte pedál pro jízdu a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,







Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

A close-up photograph showing a black cable with white text being inserted into a black plastic connector. The cable has "MOLITOR" and "PSFE-K-2 TUBE" printed on it. A yellow circle highlights the white insulation at the end of the cable. Another yellow circle highlights the cable's entry point into the connector. A yellow text box with black text is overlaid on the image.

Zapojené kabely a konektor srovnejte a
zastrčte do otvoru nad řízením,

A close-up photograph showing a black cable with a multi-pin connector being inserted into a corresponding port on a black plastic vehicle component. A yellow circle highlights the insertion point. In the background, a red cable is visible. A yellow text box with black text is overlaid on the image.

Zapojené kabely a konektor srovnejte a
zastrčte do otvoru nad řízením,









Po nasazení sedaček a odjištění táhla můžete posouvat vzdálenost sedaček od volantu,





Po nasazení sedaček a odjištění táhla můžete posouvat vzdálenost sedaček od volantu,



! WARNING
DANGEROUS.
SUFFOCATION HAZARDS.
PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS MAY
KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN





R = pravá strana z pohledu řidiče,



ATV-2000

YSA-032







DETSKÁ AKU VOZITKA
Maximální nosnost: 22 kg
Maximální výška: 110 cm
Maximální hmotnost: 11 kg
Maximální věk: 3 roky
Maximální rychlost: 6 km/h
Maximální výkon: 25 W
Maximální proud: 1,2 A
Maximální napětí: 12 V
Maximální teplota: 40 °C
Maximální vlhkost: 95 %
Maximální tlak: 1,2 bar
Maximální rychlost: 6 km/h
Maximální výkon: 25 W
Maximální proud: 1,2 A
Maximální napětí: 12 V
Maximální teplota: 40 °C
Maximální vlhkost: 95 %
Maximální tlak: 1,2 bar

UPOZORNĚNÍ
Před použitím si přečtěte návod k použití.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti ohně.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti vody.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických kabelů.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických zařízení.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických strojů.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických přístrojů.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických součástí.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických částí.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických prvků.
Nepoužívejte výrobek, pokud je v blízkosti elektrických prvků.

CE



Určeno pro děti: nad 36 měsíců: **DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA**
Maximální nosnost: 30-60 kg dle modelu
Maximální rychlost: 3,5 - 7,5 km/h dle typu
Čas nabíjení: rozdíly překročí 6-12h dle typu

UPOZORNĚNÍ:

1. Vozítka není vhodná pro děti mladší 3 let a hmotnost větší než 30 kg.
2. Používejte pouze na rovinném povrchu.
3. Nepoužívejte vozítko v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
4. Nikdy nepoužívejte vozítko na nevhodných povrchu (například na trávníku, v parku, na poli).
5. Nikdy nejezděte vozítkem po schodech, v blízkosti vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
6. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
7. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
8. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
9. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
10. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
11. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.
12. Nikdy nejezděte vozítkem v blízkosti silnic, vodních toků, železničních kolejí a v blízkosti stromů.


CE

Dálkové ovládání pro Buginu Racing 4x4, 24V,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,

Dálkové ovládání pro Buginu Racing 4x4, 24V,



Sladění ovladače s buginou: Racing 4x4, 24V,
buginu vypněte hlavním vypínačem,
vloďte do ovladače správnou polaritou +/- 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
na ovladači zapněte a držte 2 - 4 vteřiny tlačítko spárování, začne blikat LED dioda pomalé rychlosti,
stále držte tlačítko spárování, - poté zapněte buginu hlavním vypínačem,
pusťte tlačítko spárování - LED dioda pomalé rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Pedál pro jízdu,



Tovární hudba,



Klakson,



WARNING:

When using the car in the garden or uneven ground, please change the speed to "Medium or High" !



24V



AUX



ABC
M/V-



M/V+



MODE

Hlavní vypínač:
I - zapni,
O - vypni,



Při jízdě
na pedál:
High: rychle,
Low: pomalu,




Vypínač
světél:
I - zapni,
O - vypni,



Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Zásuvka nabíjení,





WARNING:

When using the car in the garden or uneven ground, please change the speed to "Medium or High".



Audioplayer:

po zapnutí buginy ukáže voltmetr v okénku červeně stav nabití baterie, musí mít min 25V a více,
vstup pro USB slot, TF karta, AUX, Mp3 vstup,
Bluetooth pro přehrávání vlastní hudby z mobilu,
V - a V + ovládají hlasitost, stiskněte a podržte je do požadované hlasitosti,
ABC, MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



24V nabíječka s LED diodou nabíjení,



LED dioda při nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,



Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka 24V,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení buginy nechte baterii cca 5 hodin dobít !,



Přejeme krásné zážitky v nové bugině,