







Návod na sestavení a ovládání buginy RZR turbo 4x4,





Buginu položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)













Všechny točící se části namažte vazelínou nebo olejem,




Ramena nápravy se musí po dotažení volně otáčet !,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,



Motory nasad'te podle obrázku !,
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,



Motory nasad'te podle obrázku !,
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,
Pokud je dáte špatně - budou se točit opačně !,




Před úplným nasazením převodovek
osu namažte vazelínou nebo olejem,



Po úplném nasazení převodovek
osu opět namažte vazelínou nebo olejem,

Přední motory nasad'te podle obrázku !,
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,





Přední motory nasad'te podle obrázku !,
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,

7





Osy namažte vazelínou nebo olejem,



A close-up photograph showing a person's hands connecting wires to a motor assembly. The assembly is black and has a white circular sticker with the letter 'R' on it. Two orange circles highlight the connection points. The top circle shows a blue connector being inserted into a port. The bottom circle shows a white connector being inserted into a port. A yellow text box with the text 'Zapojení motorů,' is positioned between the two connection points. The background is a white plastic bag.

Zapojení motorů,






Převodovky nadoraz nasad'te,
osy namažte vazelínou nebo olejem,









Zapojení zadních motorů,





Zapojení baterií:
červené kabely na červené plusy,
černé kabely na černé mínusy,
(toto před zapnutím buginy zkontrolujte !,)







buginu podložte, zapněte a zařad'te rychlost,
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení všech kol vpřed / vzad,

ITEM NO.: 3001 TRAILER
COLOR: YELLOW
QTY.: 1PC
G.W.: 1.89 KGS
N.W.: 1.35 KGS
MEAS.: 55 x 27.5 x 20.5 CM
Manufacturer: Jinjiang Nobel Star Toys Co., Ltd.







Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

Zapojené kabely a konektor srovnejte,
poté zastrčte do otvoru nad řízením,

























Dálkový ovladač,
Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,



P - stop, parkování,
bugina zastaví, blikají 3 LED diody,
v tuto chvíli nelze buginu ovládat,
po opětovném stisknutí P lze vše ovládat,

S - volba
3 rychlostí,

LED diody
3 zvolených rychlostí,

Vpřed,

Vzad,

Levá,

Pravá,

Brzda,

Sladění 2,4G ovladače s buginou RZR turbo: buginu klíčkem vypněte - musí být vypnutá, zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) buginu klíčkem ihned zapněte, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Vypínač světel:
I: zapnutá,
O: vypnutá,

Při jízdě na pedál:
I: pomalá jízda,
II: rychlá jízda,

Otočením klíče: buginu zapnete
otočením klíče zpět: buginu vypnete,

Při jízdě na pedál: vpřed / stop, neutrál / vzad,

Pedál pro jízdu,

Přepínač pohonů kol:

pro jízdu buginy používejte vždy pouze pohon 4x4 !,
pro ruční tažení buginy za zadní spodní madlo
používejte vždy pouze pohon 2x2 !,
(přední převodovky jsou při 2x2 vypnuté,)

Audioplayer:

vstup pro USB,

po zapnutí buginy se rozsvítí na 4 políčkách plné nabití baterií,
při 1 svítícím políčku je nutné dobít baterie,

B Bluetooth pro přehrávání obsahu mobilních telefonů s bluetooth,
symbol reproduktoru - a + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
symbol noty přepínají funkce a hudbu,



Klakson,



Přepínání pořadí skladeb,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie jsou nabitě,

Nabíjení baterií,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterií / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,



Zásuvka pro nabíjení,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení buginy nechte baterie cca 5 hodin dobít !,

