







Návod k sestavení a ovládání el. čtyřkolky FD sport, 12V,

















Klíč č.8 mm,
náprava musí po utažení šroubků volně zatáčet !!,













Zadní kola,



45
FAROUT
DRIVING


360 X 190
360 X 190
360 X 190














Přední kola,



360X190

360X190

406







Kola se musí po dotažení volně otáčet !!,





Samoresetovací pojistka, v případě přerušení jízdy počkejte 1min,
pojistka sama resetuje, Pokud v pojistce při protřepání chrastí je vadná!,
vyměňte ji !



Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!
černý kabel na černý mínus!

AF **Farout**
Driving

Překontrolujte správné zapojení,

AF5 Farout
Driving



BOSCH

Warning
Do not use this tool on
plastic or other brittle
materials. Use only the
correct bit and apply
moderate pressure.
Always wear eye protection.
Do not use the tool in
confinement or near
flammable materials.
Do not use the tool in
damp or wet conditions.
Do not use the tool to
tighten or loosen
screws in the head of
a screwdriver.
Do not use the tool to
tighten or loosen
nuts on a threaded
rod.
Do not use the tool to
tighten or loosen
nuts on a threaded
rod.
Do not use the tool to
tighten or loosen
nuts on a threaded
rod.

Speed




Šroubek předem vyšroubujte,



Řídítka po zapojení konektorů stále držte !!,

The vehicle's supply system
must always be set to "on" before starting.



Konektor zastrčte do otvoru,

Zašroubujte zpět šroubek,





BOSCH

team A

45

Farout
Driving

Speed



**Farout
Driving**

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky čtyřkolky,


Klakson,

Muzika,

Vpřed,
vzad,

Rychlá jízda,
pomalá jízda,

Zapni,
vypni,




Nabíjení baterie,


Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,





Pokud vozítko nepoužíváte,
baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!!,
nedodržením tohoto upozornění zničíte
nebo zkrátíte životnost baterie!,
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce FD sport,