



Mercedes-Benz

AMG

GT-R

4x4




Návod na sestavení a ovládání el. autíčka Mercedes AMG GT-R 4x4 s 2,4 G DO,



Autíčko podložte - pozor na poškrábání laku !,






Namažte osy vazelínou nebo olejem,



Namažte osy vazelínou nebo olejem,



Namažte osy vazelínou nebo olejem,



BACK: zadní kola,











FRONT: přední kola,

















Namažte tyč řízení vazelinou nebo olejem,




Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,








Zapojení baterie,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,


While connecting the connectors to the storage battery  
take care they are connected in correct polarity.

black  
terminal

Zapojení baterie,








**WARNING**  
Risk of fire, explosion, or burns. Do not disassemble, heat above 40°C or incinerate.

**WARNING**  
Risk of fire, explosion, or burns. Do not disassemble, heat above 40°C or incinerate.

**XINLEIN**  
6-FM-7  
(12V7AH/20HR)

**WARNING**  
Risk of fire, explosion, or burns. Do not disassemble, heat above 40°C or incinerate.









Po nasazení sedaček do autíčka se do sebe takto zastrčí,



Po nasazení sedaček do autíčka se do sebe takto zastrčí,

















Folie jde lépe stáhnout po nahřátí,  
(např. fénem,)













Před stažením folií všechna loga zahladíte prstem !,  
folie stahujte pomalu a plynule,



Folie stahujte pomalu a plynule,



Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s autem Mercedes GT-R 4x4,



### **Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:**

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky autíčka,

Při jízdě na pedál:  
D = vpřed,  
N = neutrál,  
R = zpátečka

Při jízdě na pedál:  
High = rychle,  
Low = pomalu,

Hlavní vypínač,  
zatlač = zapnuto,  
zatlač zpět = vypnuto,

Pedál pro jízdu,



## Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Vypínač světel:  
I = zapnuto,  
O = vypnuto,

Digiplayer:  
první údaj po zapnutí ukáže player voltmetr -  
stav nabití baterie, minimálně 12,80V,  
Mp3, TF karta, USB slot,  
+ / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

**Nabíjení baterií,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

DĚTSKÁ AKU VOZITKA  
CE

CE

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,





**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,



Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu AMG GT-R 4x4,



Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu AMG GT-R 4x4,