



F850
GS



Návod na sestavení a ovládání Motorčky BMW F850 GS verze policie a verze adventure,




Upozornění !, při jízdě musí být stojánek vždy vodorovně zaklopený podél těla motorky, nedodržením hrozí při jízdě jeho ulomení a pád motorky s děckem,





Motorku postavte / položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození polepů, plastů nebo dílů,)





Osu kol celou namažte vazelínou nebo olejem,

Tyto 2 vložky rámu uschovejte,
po sundání pomocných koleček je dáte zpět,

Celkový pohled montáže,








ITEM NO.: J194
MANUFACTURER:
ZHEJIANG INE
XINCHANG JIN
ZHEJIANG C.
IMPORTER:
JIN RENGZ
KUNSHENG
TEL: 608 28
WWW.DETI

Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem,



Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem,





Otvor musí být směrem dozadu,



Otvor musí být směrem dozadu,




Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem, řídítka půjdou lépe nasadit,






Po zapojení konektorů kabelů přední panel motorčky stále držte !,
(jinak hrozí pád panelu a vytržení kabelů !,)




Po zapojení konektorů kabelů přední panel motorky stále držte !,
(jinak hrozí pád panelu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru před řízením,



Nasazení předního panelu motorky,



Nasazení předního panelu motorky,









Toto platí pouze pro verzi BMW F850 GS Adventure,



Toto platí pouze pro verzi BMW F850 GS Adventure,








BMW

POLICE





Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,














Šroubek odšroubujte,
poté sundejte sedačku,



Zapojení konektorů přívodu proudu od baterie:
červené kabely k sobě! / černé kabely k sobě,
(toto před zapnutím motorky zkontrolujte !,)


Zapojené konektory a kabely srovnejte a zastrčte do otvoru podle obrázku,





Sedačku dobře nasadíte zpět,
šroubek zašroubujte,

Ovládací prvky motorčky,




Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

Ovládací prvky motorky,

A close-up photograph of a black motor control panel. The panel features a prominent rectangular pedal with a raised, cross-hatched texture. To the left of the pedal is a silver-colored component, possibly a battery cover or a sensor, with the 'Evinrude' logo embossed on it. The entire assembly is mounted on a dark, possibly black, plastic housing. The background is a light, textured surface, likely snow or a similar material.

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky motorky,

 The player will enter sleep mode if it is idle for three minutes. Press the music (wake) button to wake up the player.



Audioplayer:

Study, Music zapínají a přepínají nahranou hudbu,
Horn zapíná klakson,
Volume podle vzestupného symbolu ovládá hlasitost,
Dev2 vstup pro Mp3, Dev1 vstup pro USB,

high speed

029

Ovládací prvky motorčky,



Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení motorky nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 12hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky na nové motorce BMW F850 GS,



Přejeme krásné zážitky na nových motorkách BMW F850 GS,