



**TOYOTA
HILUX**




4x4


Návod na sestavení a ovládání Toyoty Hilux s 2,4G DO,




Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,



Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,



Zadní část,



Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,

Osu pod převodovkou namažte vazelínou nebo olejem,





Osu namažte vazelinou nebo olejem,














A close-up photograph of a person's hand using a wooden stick to apply grease to a black shaft. The shaft is inserted into a white plastic housing. The entire assembly is mounted on a red plastic base. A yellow circle highlights the point of application, and a yellow text box with the instruction "Osu namažte vazelinou nebo olejem," is overlaid on the image.


Osu namažte vazelinou nebo olejem,







Hřídel volantu namažte vazelínou nebo olejem,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,











HILL















Šroubek dotáhněte, hlavička nesmí koukat ven z plastu,





HILUX

Zapojení motorů,




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně!, uprostřed!, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

While connecting the storage battery, please
make sure that they are connected in correct
polarity.
black terminal
black connection
red terminal
red connection

CHARGE

Zapojení motorů,





Zapojení motorů,


⚡ CHARGE

While connecting the storage battery, please
make sure that they are connected in correct
polarity.
black connecton


While connecting the storage battery, please
make sure that they are connected in correct
polarity.

Zapojení baterií,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zapojení baterií,





Všechny kabely srovnejte a zastrčte do otvoru, aby nepřekáželi uložení sedaček,



RUGGED X

RUGGED X


RUGGED X

RUGGED X




RUGGED X


RUGGED X




Natočte šrouby drážkou podle foto,



Natočte šrouby drážkou podle foto,







Před zašroubováním sedačky
vytáhněte a srovnejte pás,



Sedačku zatlačte a pootočte šroub,



Sedačku zatlačte a pootočte šroub,



Autíčko zapněte, nadzvedněte nebo podložte bednou a ručně vyzkoušejte správné otáčení všech 4 kol vpřed / vzad,




340



1.32 III







Pro otevření dveří zatlačte okraj kliky,





Možnost tažení

Před tažením auta vždy přepněte na 2x2,
vypnete tím přední převodovky,



2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Toyota Hilux,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s autem Toyota Hilux 4x4,



vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat spodní LED dioda rychlostí,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Klakson,

Klakson,

Ovládací prvky auta,

Papírová nálepka,

Otočením klíče:
na polohu ON zapnete
autíčko a jeho funkce,
otočením klíče zpět:
vše vypnete,



Ovládací prvky autíčka,

4 x 2

4 x 4

2x2 přepněte pro tažení auta,
4x4 přepněte pro jízdu auta,

při 2x2 pojede auto pouze na zadní náhony 2 kol, toto nepoužívejte,
na náhon 4x4 pojede auto na všechny náhony 4 kol,

Při jízdě na pedál:

D = jízda vpřed,

P = neutrál, stop,

R = jízda vzad,

Přepínač jízdy:

Remote = dálkové ovládání,

Manual = jízda na pedál,

Pootočením kolíčku šroubováčkem
odjistíte a poté otevřete víčko,

po zavření víčka a pootočením kolíčku zpět
víčko zajistíte,

4 X 2

4 X 4

Remote

Manual

Poloha na Remote: jízda je možná **pouze** na dálkové ovládání,
jízda na pedál **nejde**,

Poloha na Manual: jízda je možná **pouze** na pedál,
jízda na dálkové ovládání **nejde**,

Ovládací prvky auta,



Dotykový audio player,

Ovládací prvky auta,

Tachometr,

ON/OFF zapni , vypni,



Dotykový audioplayer:

po zapnutí ON/OFF ukáže voltmetr stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB, TF karta, AUX vstup - Mp3,
symbol reproduktor - / + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
tlačítka se šipkami, noty zapínají a přepínají funkce a hudbu,
B = bluetooth pro přehrávání vlastní hudby, např. z mobilu,
SPORT zvolí sound zvuk jízdy auta,

Nabíjení baterií,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





**TOYOTA
HILUX**



4x4

Přejeme krásné zážitky v nové Toyotě Hilux,

