




Návod na sestavení a ovládání Jeep Wrangler Rubicon 4x4, 24V,

Postupujte a sestavujte díly i autíčko přesně podle jednotlivých  
- po sobě jdoucích obrázků v tomto návodu !!,


Vytáhněte díl,


Auto položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou,  
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)


Převodovky povytáhněte,  
osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky zastrčte zpět,  
osu namažte vazelínou nebo olejem,












A close-up photograph of a person's hand using a brush to apply grease to the shaft of a motor. The motor is part of a larger mechanical assembly, possibly a robotic car chassis, with various components like gears and wiring visible. A yellow circle highlights the point of application. A yellow text box with black text is overlaid on the image, providing instructions in Czech. The background shows a cardboard box and some plastic packaging.

Osy namažte vazelínou nebo olejem,








Konektory zastrčte pod kryt,

Oko a tyč namažte vazelínou nebo olejem,



Konektory zastrčte pod kryt,







**Výklopné madlo pro tažení,**

Zapojení baterie:  
červený kabel na červený plus!  
(před zapnutím auta zkontrolujte !,)


vyrobce  
KAWING  
Káňing  
Dovozce  
Krajských  
vozů, s.r.o.  
dobíjecí  
nabíječka  
vyvarující  
po každé  
nebezpečí  
nemají být  
neroztob  
datum v  
chemick  
použití

ay 24V17Ah  
ELECTRICAL EQUIP CO LTD  
ningang Town, Anxi, Quanzhou  
362878,  
01 Dubai, CR  
mailto:obchod@kws.com.cn  
regulovaná ventilací  
v maxim 25°C  
znovu nabíje  
u nebo popálení  
znesá  
radně zlikvidována  
v teplotě nad 50 °C, n  
ně baterie, hmotnost  
nové, H2SO4  
do přísl

While connecting the storage battery, please  
make sure that they are connected in correct  
polarity.

Insert  
terminal

Insert  
terminal



Zapněte klíčkem Jeep, zařad'te manual a páčkou směr jízdy,  
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,


Jeep podložte,









Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
( jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)






Zapojené kabely a konektor srovnejte,  
poté je zastrčte do otvoru v kolíku řízení,

Volant stále držte,





















Předem prohlédněte,  
packy zrcátka musíte nasadit do otvorů,

















Vytahujte kabel spodem boku,

Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru v boku rámu, při tom vytahujte kabel spodem boku,






Konektor srovnejte a zastrčte do otvoru v boku blatníku,







While connecting the storage battery, please make sure that they are connected in correct polarity.

black connector	black terminal
red terminal	red connector








Sedačka odjištěna,

Sedačka zajištěna,








Klakson,

Pedál pro jízdu,



Uzavíratelný přepínač 2 způsobů jízdy: jízda na dálkové ovládání nebo na pedál,

Remote: 3 rychlosti jízdy na dálkové ovládání, zatačení volantem, zabrzdění a zastavení dálkovým ovladačem tlačítkem P,

Manual: jízda na pedál vpřed / vzad a ruční zatačení volantem, zabrzdění a zastavení puštěním pedálu, následným zpřevodovaným tahem 4 motorů a převodovek,

Otočením klíče z OFF:

1. poloha ON zapnete auto a jeho funkce,
  2. poloha žárovka zapnete všechna světla,
- otočením klíče zpět na OFF: vše vypnete,

Při jízdě na pedál:

- D = vpřed,
- P = parking, neutrál,
- R = vzad,

Přepínač 4x2 = jízda na zadní náhon,  
nepoužívejte pro jízdu,  
používejte pouze pro tažení auta za výklopné madlo,

Přepínač 4x4 = jízda na náhon všech kol,  
používejte pro jízdu a tím dosažení  
co největšího výkonu auta,

Audio player,

Rychloměr,

Vypínač:  
dotykem zapni,  
opětovným dotykem vypni,

Voltmetr:  
ukazuje stav nabití baterie,  
po nabití min. 26V a více,

USB, TF karta, Mp3,

Hlasitost,  
- / +,

Sport / sound zvuk,

Remote  
Manual

Přepínání vpřed / vzad,  
Muziky,  
Skladeb,  
Funkcí,

Přepínání funkcí:  
Bluetooth,  
FM rádio,  
Muzika,

SPORT





Dálkový ovladač,  
Jeep Wrangler Rubicon 4x4, 24V,  
Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !,

Jeep Wrangler Rubicon 4x4, 24V,

P = zastavení, brzda, blikají LED diody,  
ovladačem nyní nejde auto ovládat,  
opětovným stiskem P = rozsvítí se LED dioda,  
ovladačem nyní jde auto opět ovládat,




Sladění dálkového ovladače s autíčkem:

autíčko vypněte klíčkem na OFF - to musí být vypnuté,  
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,  
začne blikat LED dioda rychlosti,  
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) autíčko ihned zapněte klíčkem na ON,  
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítka ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Nabíjení baterie,  
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 3 - 5 hodin dobít !,



Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





ITEM NO.: SL24-07-09  
IMPORTER:  
JIŘI REBITZER  
KRUŠNOHORSKÁ 368  
41701 DUBÍ  
TEL:602 282 878  
WWW.DETSKAUTICKA.CZ

24V nabíječka s LED diodou nabíjení,  
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,  
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku, Jeep Wrangler Rubicon,

