

4x4
DRIVE


Bluetooth



Návod na sestavení a ovládání elektrické čtyřkolky RUN21 s náhonem 4x4 všech EVA kol,

Čtyřkolku položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození plastu nebo laku.)







Osu namažte vazelínou nebo olejem,

Zadní náprava,























Osu namažte vazelínou nebo olejem.


常州市林科电器有限公司
电话: 0519-8388388

企业频道·林科充电器
黄金展位合作伙伴

COM CTV



Přední náprava,








电话: 0
州市







Tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,











Tyčku zatačení namažte vazelínou nebo olejem,

IMMEDIATELY.
S AND CHILDREN, DISPOSE OF THIS











TO AVOID SUFFOCATION AND DANGER TO
CHILDREN, KEEP CHILDREN AWAY FROM
THIS PRODUCT.
WARNING








Zapojení baterie:

červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus!



Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku,





Ovládací prvky čtyřkolky,



Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky čtyřkolky,

Stav nabití baterie, min / max,

Bluetooth pro
spárování s mobilem,

B)))

USB

USB,

MP3

Vstup
Mp3,

POWER

Zásuvka
nabíjení,

Jízda:
vpřed,
vzad,

FM rádio,

FM

Tovární
muzika,

Stisknutím snížíte hlasitost,
přepínání hudby vzad,

V-

START
STOP

V+

Vypínač světel,
přepínání svícení / blikání,
3 polohy,

Stisknutím zapnete / vypnete čtyřkolku,
krátkým stiskem přepínáte rádio a muziku,

Jízda:
rychle / pomalu,

Stisknutím zvýšíte hlasitost,
přepínání hudby vpřed,

↑
↓
Fast / Slow

A close-up photograph of the dashboard area of a red toy car. A black charging cable is plugged into a port on the right side of the dashboard. A yellow circle highlights the charging port. The dashboard also features a central 'START STOP' button, volume controls, and other buttons.

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

A close-up photograph of a black rectangular charging adapter. It has a two-prong electrical plug on one side and a cable extending from the other. A yellow circle highlights the adapter.

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



4x4
DRIVE


Bluetooth



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce RUN21 s náhonem 4x4,

4x4
DRIVE


Bluetooth



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce RUN21 s náhonem 4x4,

4x4
DRIVE


Bluetooth



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce RUN21 s náhonem 4x4,