




Přejeme krásné zážitky v nové dvoumístné USA sanitce s 2,4G DO;






**Návod na sestavení a ovládání jednomístného hasičského auta s 2,4G DO a požární výbavou,**














Osu namažte vazelinou nebo olejem,










Po nasazení a zajištění 1 zadního kola vytáhněte na maximum z druhé strany osu kol,






Nasad'te a zajistěte druhé kolo,

Poté držte osu dle obrázku,  
nasad'te a zajistěte druhé kolo,




A close-up photograph of a person's hand holding a black plastic cover. The cover is cylindrical with a central threaded hole and two radial slots. A yellow dashed circle highlights the cover. In the background, a front suspension assembly is visible, including a pulley and various metal components. A yellow text box is positioned above the hand, and another yellow text box is positioned below the hand.

Přední náprava,

Krytku z obou stran odstraňte,



A close-up photograph of a bicycle's front fork axle assembly. The axle is a dark metal rod passing through a silver-colored fork crown race. A yellow highlight is drawn around the tip of the axle, which is coated with a white substance, likely grease or oil. The background shows the black plastic frame of the bicycle.

Přední náprava,

Osy na přední nápravě namažte vazelínou nebo olejem,












A close-up photograph of a person's hands using a wooden stick to apply a thick, white substance (grease or oil) to a pivot point on a vehicle's steering knuckle. The pivot point is a metal nut and washer assembly. A yellow circle highlights this specific area. The surrounding components are black plastic and metal parts of the suspension system. A yellow text box is overlaid on the image, providing instructions in Czech.

Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem,





Osu volantu namažte vazelinou nebo olejem,





Količek zatlačte dovnitř,






Po nasazení volantu musí kolíček v otvoru vyskočit,





Schránka baterie,






Konektory pro zapojení baterie,

Mosazný konektor musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,  
pokud je ohnutý ke straně plastu srovnejte ho, (stačí prstem),



Zapojení baterie,







Odjištění baterie, pro případné vyjmutí z autíčka,





Možné vyjmutí baterie, a nabíjení zvlášť- mimo autíčko,








Po zapojení konektorů kabelů maják stále držte !,  
( jinak hrozí pád majáku a vytržení kabelů !,)







Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvorů ve střeše,





















Remove protective film before use  
12  
Remove protective film before use













Vyklopení koleček pro tažení / tlačení autíčka,







Vytažení madla pro tažení / tlačení autíčka,



Dálkový ovladač 2,4G bluetooth,



Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,  
pozor na správnou polaritu + / - !,



## Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:



### Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte tlačítkem OFF autíčko, musí být vypnuté !,  
vloďte 2 baterie R6 AA do ovladače,  
rozsvítí se 1 modrá dioda v kruhu - indikátor zvolené rychlosti,  
podržte tlačítko car select key - symbol autíčka,  
začne blikat indikátor ovladače - horní kroužek,  
zapněte tlačítkem ON autíčko,  
zhasne indikátor ovladače - horní kroužek,  
pusťte tlačítko car select key - symbol autíčka,  
pokud vše proběhlo takto bylo sladění úspěšné,  
případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a znova slad'te,



Ovládací prvky autíčka,

Prázdné,

Prázdné,

Dotykový vícefunkční panel,

Pedál pro jízdu,





Ovládací prvky autíčka,



Stupnice nabití baterie,  
20,40,60,80,100%



Volba směrů a  
rychlostí jízdy,

P = stop - parking,

R = zpátečka,

D1 = vpřed pomalu,


D2 = vpřed rychle,



Hlavní vypínač  
autíčka,  
stiskem:  
zapni / vypni







Ovládací prvky autíčka,



Stupnice hlasitosti,



Stiskem:  
houkačka, zvuky,  
při podržení tlačítka:  
snížíte hlasitost,

Stiskem:  
1: svítí světla, kola, palubka,  
2: svítí maják,  
3: svítí vše,

Stiskem:  
střídání cca 10 melodií,  
při podržení tlačítka:  
zvýšíte hlasitost,



**Nabíjení baterie,**

**Nabíječka,**

**Zásuvka pro nabíjení,**

**Nabíjení baterie,  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,**





**Důležité upozornění !,**  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

**Nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,**




Možnost nabíjení baterie mimo autíčko,

Baterie,

Možnost vyjmutí baterie, a nabíjení zvlášť - mimo autíčko,

Nabíječka,







Přejeme krásné zážitky v nové dvoumístné USA sanitce s 2,4G DO;