



Návod na sestavení a používání silniční závodní motorky 12V, 2x motor, EVA kola, voltmetr, USB, TF, Mp3, LED osvětlení,



Menší šroubky,



Větší šroubky,











2 x podložky,











Po zapojení konektorů kabelů kapotáž motorčky stále držte !,  
(jinak hrozí její pád a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvorů viz foto,


















Zamačkněte pojistku,  
poté zrcátko zastrčte,



A close-up photograph of a person's hand connecting a red wire to a battery terminal. The battery is housed in a black plastic compartment within a blue device. A yellow circle highlights the red wire's connection point. A yellow text box with Czech text is overlaid on the image. Other wires, including green and black ones, are also visible connected to the battery.

Zapojení baterií:  
červený kabel na červený plus!



Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,





DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA  
CE

H5800S



Ovládací prvky motorčky,




Nic, prázdné,

Rychlá jízda,  
pomalá jízda,

Zatlačením zapni / vypni,

Vpřed,  
stop,  
vzad,



Ovládací prvky motorky,

První údaj po zapnutí Mode ukáže voltmetr - stav nabití baterie, minimálně 12V,  
Mp3, TF karta, USB slot,  
šipky a + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

Pedál pro jízdu,

Nabíjení baterie,  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

H5800S

**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky na nové motorce,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce,